

Reparaturhelfer

Grundchassis

Granachas	5515
CS 150	RF 2150
RF 153	RF 3300
RF 1100	RF 3301
RF 1101	RF 3311

Mod.RF 153 Abgleich-Anleitung Drucplattentütseire r Einsteilung Brucke

FM-ZF-Abgleich 10.7 MHz Gargi aut um

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHZ Gerat auf UKW		Mod.RF 150		
Abgielch-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgerät-Anschluß	Abgleich	
F 01	an Punkt 🕏	fest über Greifer mit eingebouter Diode (s. Abb.) an Punkt	(a) verstimmen R 11 out Mitte (b) out Max. und Symmetrie	
Fit	an Punkt 🔯		(e), (f), (g) verstimmen (c) and (d) out Max, and Symmetrie	
Neutralisation	an Punkt 🔯	Ţ Ţ	(a) uber Abgleichstellung hin und her drehen. Mit C 15 Kurvenverformung auf Minimum ein- stellen	
F 1 und ZF-Kreise 9276 - 701 und 653	an Punkt 😽 über 1 pF		erst (e) dann (g) und (f) auf Maximum und Sym- metrie abgleichen Symmetrie mit (e) wenn nötig korrigieren	
Ratio-Abgleich und AM-Unterdruckung	an Punkt 🕏	iber 50 kD Kabel an Punkt (H) (Galvanische Trennung)	HF-Spanning 100 mV (a) and besire Linearität und Symmetrie (b) and maximaler Steinheit noorgleichen R 11 out beste AM-Uniterdrückung innernatib des ± 75 kriz Hubes einstellen, Linearität prüfent Mit (a) wann notte Kortig	

AM-ZF-Abgleich 460 kHz Gerät auf MW, Skalenzeiger bei ca. 1500 kHz

Abgreich-Reihenfolge	Ankopplung des Webblerausganges	Sichigerät-Anschluß	Abgleich
F III und II	an Punki 🔯 .	an Punkt 🚱	(VI) und (V) verstimmen (I), (II) und (III) auf Maximum und Symmetrie
F1	an Punkt B oder Hochpunkt LW Ferritantenne		(IV) and (V) out Maximum and Symmetrie

Bemerkung: Kerne auf äußeres Maximum. Sämtliche Meß- und Einhängspunkte sind auf der Druckplatte gekennzeichnet.

AM-Oszillator- und Vorkreis-Abgleich

	h, frequenz stellung	Ostiliotor	ferritantennen- bzw. Vorkreis	Misch- emplindlichkeit	Osziliator- spannung	Bemerkungen
LW	160 EHZ	① Max.	⊕ Max.	34 µV	200 mV	Sender über Rahmen einstrahlen oder über Kunstantenne an Antennerbuchse anschließen,
	320 kHz	① Max.	Max.	50 µV •	195 mV	
ww	560 kHz	⊙ мак.	⊕ Max.	28 µV *	160 mV	· ·
	1450 kHz	Max.	Max.	23 μV *	140 mV	* Sender am Vorkreisdrehko (Z = 60 Q):
KV:	6,1 MHz	⊙ Mgx	⊕ Max.	2.4 µV *	110 mV	Messung bezogen auf 6 db Signat - Rausch - Abstand

FM-Oszillator- und Zwischenkreis-Abgleich


Metsender-frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Ewischenkrels	Rouschzahi	Bomerkungen
88 MHz	(A) Max.*	(C) Max.		UKW-Sender an Antennenbuchse anschließen (C) und (B) bei kleiner Eingangsspannung auf Max.mum abgleichen Kernstellungen: alle oben.
106 MHz	(8) Max.	(D) Max.	46 kTo	

Antennenpilatte, Lötseite GRUNDIC


ANTENNA SOARD, SOLDER SIDE

PLAQUE AINTENNE, COTE SOUDURES

PIASTRA D'ANTENNA, LATO SALDATURE



Mischteil, Bestückungsaeite
MIXER STAGE PRINTED BOARD,
COMPONENT SIDE
MELANGEUR,
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
SEZIONE MESCOLATRICE,
LATO COMPONENTI




Lötseite

SOLDER SIDE
VUE DU COTE DES SOUDURES
LATO SALDATURE

Bestückungsseite
COMPONENT SIDE
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
LATO COMPONENTI

Seilspannstück ROPE WINDER ENROULEUR DE CABLE

PEZZO DI TENDITURA PER FUNE




FIII Bestückengsseite

FIII COMPONENT SIDE

FILL VUE DU COTE DES COMPOSANTS

F III LATO COMPONENTI



Aggregat, Bestückungsseite
AGGREGATE, COMPONENT SIDE
AGREGAT, VUE DU COTE DES COMPOSANTS
GRUPPO, LATO COMPONENTI

